

# MONTÁŽNÍ NÁVOD RÁMŮ ASPR

traverzy montujeme střídavě zepředu a zezadu

