

**MILÝ ZÁKAZNÍKU ,
SRDEČNĚ VÁM DĚKUJEME, ŽE JSTE SE ROZHODL ZAKOUPIT KUCHYŇSKOU LINKU PRÁVĚ U NÁS.
K zajištění hladkého průběhu montáže kuchyně si prosím přečtěte následující body:**

Elektroinstalace

Provést kontrolu, zda jsou veškeré práce ukončeny, elektrické zásuvky a přívody jsou v provozu.

Umístění el. zásuvek pro elektrospotřebiče

Za myčkou, pračkou, vestavnou chladničkou, vestavnou troubou a za „motorem“ digestoře nesmí být žádné el.zásuvky!

Sporák elektrický + sklokeramická a indukční varná deska

Kabel - přívod 380 V musí mít dostačující délku pro zapojení (cca 2m, v případě ostrůvku dle popisu v námi zasláném instalačním plánu).

Sporák plynový, varná deska plynová

Plynový ventil musí být vždy přístupný. Zákazník si zajistí zapojení plynu včetně zakoupení plyn. hadice od svého plynaře.

Přívody vody a odpad

Potrubí je nutné zasekat do stěny, nachystat odpad a přívody vody opatřené rohovými ventily dle našich instalačních plánů (za skříňkami a spotřebiči není prostor pro instalace!). V jiném případě je nutné odsunout skříňky od stěny a prohloubit pracovní desku. Zkonzultujte prosím s Vaším prodejcem možnosti řešení, případně změnu dispozice kuchyně.

Odtah digestoře

Je potřeba obstarat flexi-hadici k odvodu vzduchu, případně novodurové potrubí, které zakoupíte včetně dalších tvarových komponentů (koleno 90°, redukce, spojovací díly aj., zpětná klapka rovněž nebývá součástí digestoře).

Keramický obklad před montáží odstraňte. Pokud není součástí Vaší kuchyně nové obložení od nás, řešte prosím keramický či skleněný obklad vždy až po montáži kuchyně z důvodu možné křivosti stěn či výklenků. Pokud zůstanou Vaše stávající obklady, oznamte toto prosím zaměřovacímu technikovi. Pokud je obložení stěn od nás, je důležité, aby byly veškeré instalace pro budoucí zásuvky předchystané. V místě plánované zásuvky vysekat pouze otvor s přívodem elektra, elektrická krabice a finální zásuvky se osadí až po montáži obkladu.

Parapetní deska, bude-li pracovní deska u kuchyně prohloubena do špalety okna, odstraňte starý parapet.

Podlahy je nutné mít hotové. Pokud se výška podlahy oproti Vaším nahlášeným údajům při zaměření změní, dejte nám prosím včas vědět, neboť se tím musí změnit výška kuch.linky, aby nevznikla kolize při otevírání křídla okna kvůli zasahující pracovní desce.

Je-li místnost vlhká a stěny po omítnutí nejsou suché, kuchyň nenamontujeme! - Je nutný druhý výjezd montérů!

Při demontáži stávající kuchyně zkontrolujte prosím umístění zásuvek a v případě potřeby nově vysekejte (dle instalačního plánu). Při stavebních úpravách prosím dodržujte udané rozměry (např. přesunutí dveří, stěn...). U velkých stavebních úprav po zaměření nám tyto změny nahlašte nejpozději do 5-ti pracovních dnů, abychom mohli včas provést změnu objednávky u dodavatele.

Nedodržíte-li výše uvedené body před montáží kuchyně, vzniknou Vám mimořádné náklady 7000 Kč na základě druhého výjezdu montérů. Prosíme o dodržení bodů, jelikož naši montéři nemohou z časových důvodů čekat na předělání elektřiny, případně odpadů a přívodů vody!

Děkujeme Vám za pochopení.

Se srdečným pozdravem,

Zaměřovací kancelář MÖBELIX

kontaktní tel. čísla: +420 519 789 990, 519 789 991, 519 789 993

e-mail: measurement.xn@moebelix.cz