

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY

Stavební připravenost pro dřez, myčku, plynovou varnou desku a další spotřebiče ....

Investor si musí zajistit stavební připravenost na umístění instalací, dle námi dodaného instalačního plánu pro :

### **Stavební připravenost VODOINSTALACE**

#### **1. odpad pro dřez a myčku**

**2. přívod vody pro dřez a myčku**( 1x přívod teplé a studené vody pro dřez, 1x přívod studené vody pro myčku 3/4“coulu kohout )

Vodu a odpad instalujeme do dřezové skříňky. Voda je zpravidla ve výšce kolem 60 cm, odpad 40 cm. Výši odpadu je důležité dodržet, pokud plánujeme instalaci potravinového drtiče. Uvažujeme-li o pořízení myčky na nádobí, musíme pro ni také připravit přívod vody, odpad a zajištění napájení 230V. Odpad pro myčku nám zajistí podomítkový sifon ve výšce 40-50 cm nebo je možnost napojení na sifon dřezu. V žádném případě žádné instalace, vodu, odpad nebo zásuvku neumísťujeme za myčku. Předpisy to nedovolují a přívody se za vestavnou myčku většinou nevejdou.

**3. přívod plynu** ukončený 1/2“ plynovým kohoutem pro plynovou varnou desku opět neumísťujeme za budoucí sporák. Jednak bychom měli špatný přístup k uzavíracímu ventilu, také by hrozilo, že se trouba přes velký kohout nebude moci dosunout až ke stěně.

### **Stavební připravenost ELEKTROINSTALACE**

Investor si musí zajistit stavební připravenost a umístění dle námi dodaného instalačního plánu pro :

4. zásuvku 230V pro **vestavnou troubu** ( neumísťovat za spotřebičem)

5. zásuvku 230V pro **mikrovlnnou troubu** ( neumísťovat za spotřebičem)

6. kabel ukončený ve sporákovém připojení pro **varné desky 400V** ( neumísťovat za spotřebičem)

7. zásuvka 230V **pro myčku** ( neumísťovat za spotřebičem)

8. zásuvka 230V nebo kabel osazen koncovkou **pro odsavač par** ( neumísťovat za spotřebičem)

9. zásuvka 230V **pro chladničku** ( neumísťovat za spotřebičem)

10. zásuvky 230 V **pro malé spotřebiče** počet dle potřeby ( v případě panelu neosazovat krabice do stěny viz bod 12 ( zakoupit sádkartonové krabice )

11. zásuvka 230V **pro osvětlení** ovládaná vypínačem pod horními skříňkami – osvětlení je pak napájemno zdrojem, které je uloženo na horní skříňce nebo dle dohody s projektantem. ( vypínač-lustrový pro toto osvětlení je nejčastěji součástí naplánovaných zásuvek pro malé spotřebiče.

12. **Zásuvky a vypínače**, mechaniky v budoucím dřevěném nebo skleněném obkladu se neosazují do stěny, připravit pouze ve stěně otvory pro krabice sádkartonu a nechat připravené kabely pro připojení zásuvek. (V případě že máte krabice pro zásuvky zazděné ve stěně je potřeba je odstranit )

13. **otvor** na vzduchotechniku **pro odsavač par** – průměr odtahu dle typu odsavače

14. 230 V zásuvka **pro el.jiskru k plynové varné desce**

**V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ INSTALAČNÍHO PLÁNU : může být montáž přerušena nebo úplně přesunuta na pozdější termín. Náklady spojené s dalším výjezdem je doučtován k celkové ceně kuchyně.**