

Z1 + Z2:
TOUSTOVAČ
+ NÁH.
SPOTŘEBIČ

Z3:
MIKROVLNKA

Z4 + Z5: RYCHL.
KONVICE +
KÁVOVAR



Z8: MYČKA

Z6 + Z7: NÁH. SPOTŘEBIČE
(MIXÉR, REMOSKA, ATD.)

+ LED PÁSKY PO CELÉ DÉLCE LINKY